

■ Les supports de pose :

En intérieur comme en extérieur, les supports de pose doivent être secs, propres, dépoussiérés et corrigés des défauts de planéité.

En intérieur :

- Cloisons ou doublages de murs (plaques de plâtre cartonnées, hydrofugées ou non)
- Cloisons en carreaux de terre cuite revêtue d'un enduit
- Enduits base ciment
- Béton
- Enduits base plâtre et carreaux de plâtre
- Panneaux de bois (CTBH ou CTBX)

En extérieur :

- Parois en béton banché de granulats courants
- Parois en maçonnerie revêtues d'un enduit

■ Généralités :

Les produits BRIKELIA sont collés en double encollage avec les mortiers colle ORFLEX et jointoyés à l'aide d'un mortier joint mur adapté à la couleur des briques.

La pose commence toujours par les angles, si votre mur en comporte.

■ Etapas de pose :

1/ Pour la première rangée, tirez un trait de niveau au cordeau de la hauteur d'une brique + joint, depuis le bas du mur.

Puis tirez des traits de niveau tous les 33 cm sur l'ensemble du mur ; ils vous permettront de contrôler l'horizontalité de votre pose.

2/ La pose commence par le bas du mur. Appliquez la colle sur votre support à l'aide d'une truelle et d'un peigne U9 (9X9X9) et enduisez la totalité du dos des briques par beurrage. Cette opération de double encollage vous garantit une adhérence optimale de vos produits.

3/ Posez les briques une à une, en exerçant une légère pression et en contrôlant leur horizontalité. Laissez un joint de 5mm entre chaque brique. Croisez les briques par leur milieu d'une rangée sur l'autre.

4/ Laissez sécher 24 heures puis procédez au jointoiment. Le choix de la couleur du joint aura une grande importance dans le résultat final. Vous pouvez utiliser un joint ton sur ton ou ajouter une touche d'originalité et de personnalisation en choisissant un joint qui mettra en valeur la couleur de vos briques.

Pour appliquer le joint, aidez-vous d'une poche à joint et remplissez les interstices entre les briques.

Lorsque le mortier-joint durcit, brossez les joints à l'aide d'une brosse en acier souple en les creusant de quelques millimètres. Terminez votre pose en hydrofugeant votre mur.